Panasonic®

取説No. HEW6026E-T4A2

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（ポーチライト）

品番 HEW6026E

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する
守らないと、火災のおそれがあります。
必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因になることがあります。
接触禁止

使用上のご注意

●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。

ランプを交換する

●ランプは器具表示のパナソニック製ランプをお求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。
白熱ランプは使用できません。

1. カバーを取り外す
①カバーをゆるめる
②支持金具から外す



カバーを支持金具に引っ掛けたまま放置しないでください。

2. ランプを交換する



3. カバーにカバーパッキンが取り付いていることを確かめてから カバーを取り付ける





お手入れについて

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
・変色、破損、劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz 共用	12W	D15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17）

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

取説No. HEW6026E-T4B2

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。

■タイル面など取り付け面に凹凸がある場合は、隙間を埋める
本体パッキンと取り付け面との隙間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける
守らないと感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■指定の場所に取り付ける
この器具は一般住宅防湿・防雨型
天井面・壁面取付専用です。
守らないと火災・落下によるけがのおそれがあります。

禁止	・床面 ・強度のない薄い天井や壁面 ・本体パッキンより小さい取り付け面 ・業務用浴場、サウナルームなど高温・高湿な場所

■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって行う
接地工事が不完全な場合、感電のおそれがあります。

⚠ 注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない
ガス機器やその排気筒の上に取り付けると、
火災の原因となることがあります。

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能付き壁スイッチなどの調光器と組み合わせて
使用すると、火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

カバー着脱のため、カバーの周囲
20cm以上の空間を設けてください。





1 付属の木ネジ（2本）で本体を取り付ける

・補強材のある場所に本体を取り付けてください。
・取り付けピッチ：83.5mm、66.7mm
・傾斜天井・壁面に取り付ける場合は、
取付方向指定ラベルにしたがい取り付けてください。

2 端子台に電源線を接続する

・接地端子ネジよりD種（第3種）接地工事を
行なってください。
・ランプに触れないように電源線を線押えの下に
入れてください。



器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用の場合
表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を
黒テープなどで保護してください。

3 ソケットにランプを取り付ける

4 カバーを取り付ける

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048